Décoration de jardin solaire à LED

"Elfe assise"

Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions pour le choix de cette décoration de jardin. Avec la technique moderne de l'alimentation solaire, offrez à votre jardin un éclairage romantique. La sculpture représente une elfe veillant sur votre jardin ; elle le baigne à la nuit tombée dans une douce lumière grâce à la lampe solaire à LED.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- Décoration de jardin solaire à LED "Elfe assise"
- 1 pile rechargeable de type AA (1,2 V)
- Mode d'emploi

Mise en marche
Appuyez sur le bouton situé à droite, à côté de la cellule solaire, sur la face arrière de la décoration de jardin. Ce n'est que lorsque vous avez appuyé sur ce bouton que la cellule solaire recharge la pile pendant la journée et que la LED s'allume automatiquement à la tombée de la nuit. Appuyez une nouvelle fois sur ce bouton pour éteindre la LED. La fonction Chargement par la cellule solaire est alors également désactivée.

Utilisation
1. La journée, votre décoration de jardin s'éteint automatiquement pendant le chargement. La nuit, elle s'allume automatiquement.
2. Avant d'utiliser la décoration de jardin, faites-la recharger pendant au moins 8 heures.
3. Pour un chargement complet, la cellule solaire doit être orientée directement vers la lumière du soleil. En cas de mauvais temps pendant la journée, il se peut que la pile ne soit pas complètement rechargée.
4. Ne placez pas la décoration de jardin à proximité d'un autre éclairage nocturne.

Caractéristiques techniques
- Alimentation : 1 pile rechargeable AA 1,2 V
- Composition : résine artificielle résistante à l'eau
- Dimensions : 31,5 × 20,5 × 15 cm
- Poids : 945 g

Changer la pile
Remplacez la pile lorsque vous constatez que la luminosité de la LED faiblit nettement, ou que la LED ne s'allume pas automatiquement à la tombée de la nuit, malgré un chargement solaire suffisant. Retirez le couvercle du compartiment à pile situé au dos de la décoration. Retirez la pile du support et remplacez-la par une pile rechargeable neuve de type AA (Ni-MH, 1,2 V, 600 mAh). Respectez les consignes de polarité inscrites dans le fond du compartiment. Revissez le cache sur le compartiment à pile.

NOTE :
Afin d'obtenir les meilleures performances, il est conseillé de changer la pile tous les 12 mois environ. Un entretien de la pile permet de prolonger nettement sa durée de vie : assurez-vous de disposer d'un chargement suffisant en plaçant l'appareil à un endroit ensoleillé. En hiver, évitez si possible de laisser l'appareil de manière prolongée à l'extérieur ou exposé à des températures négatives. Si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée, retirez l'accumulateur. Vous pouvez de temps en temps recharger la pile entièrement avec un chargeur classique pour piles rechargeables Ni-MH.

ATTENTION !
Utilisez uniquement une pile rechargeable de type Ni-MH. N'insérez jamais une pile "normale", non rechargeable, dans l'appareil.

Consignes de sécurité
- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez pas l'appareil, sauf pour remplacer les accus. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage
Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle classique. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.
Vous pouvez déposer vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues. Maintenez les piles hors de portée des enfants. Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés. N'essayez pas d'ouvrir les piles. Ne les jetez pas au feu. Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion ! Retirez la pile de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-6576 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.
PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / 79426 Buggingen / Allemagne

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
17.03.2014

© 03/2014 - MB//SH//LY - GS
Importé par : PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / 79426 Buggingen / Allemagne